4 Kad plaukai išlikę tiesūs kuo ilgiau, paspauskite ir laikykite ❄ šalto oro mygtuką (②), kad sumodeliuotumėte plaukus.
Patarimai. Dideniu šepečiu galima tiesinti didesnę plaukų sruogą ir greičiau išdžiovinti plaukus.

Garbanų formavimas (2 pav.)

1 Padalinkite plaukus į sruogas ir juos susukite. Pradėkite nuo plaukų šaknų ir džiovinkite po vieną sruogą.
2 Tiesinkite plaukus (žr. 1 pav. „**Plaukų tiesinimas**"), kol pasieksite jų galiukus. Lengvai sukdami rankas pasukite šepetį į vidų (arba į išorę) ir suformuokite garbanas.
3 Plaukų džiovintuvą laikykite arčiau plaukų galiukų 3–4 sek., tada jį nuleiskite.
Pakartokite 1–3 veiksmus ir sumodeliuokite likusius plaukus.
4 Kad plaukai išliktų tiesūs kuo ilgiau, paspauskite ir laikykite ❄ šalto oro mygtuką (②), kad sumodeliuotumėte plaukus.

Po naudojimo:

1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karšČiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Norėdami atjungti antgalį (① arba ⑦), nuimkite jį nuo džiovintuvo.

Pastaba. Atsargiai elkitės su karštu antgaliu.

4 Pasukite oro įleidimo groteles (④), kad pašalintumėte plaukus ir dulkes.
5 Prietaisą valykite drėgna šluoste.
6 Laikykite savo „Pro" asortimento „Philips" plaukų džiovintuvą saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑤)

5 Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei turite problemų, apsilankykite „Philips" tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips" klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips" platintoją. 2 metų garantija ir papildoma 3 metų garantija gaminį užregistravus internetu per 3 mėnesius nuo gaminio pirkimo.

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u.tml.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina autorizētā Philips servisa centrā, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez uzraudzības.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Metālisku priekšmetu ievietošana režģos ir bīstama un var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, jūsu garantija tiek anulēta.
- Neaptiniet barošanas vadu ap ierīci.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā pilnībā atdziest.

Troksņa līmenis: Lc = 84 dB[A]

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides aizsardzība

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas Savienības direktīva 2012/19/ES.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

2 Ievads

Philips Pro klāsts ir izstrādāts, lai nodrošinātu jums vislabāko sniegumu, vienlaikus perfekti rūpējoties par jūsu matiem. Mēs strādājam kopā ar vadošajiem stilistiem, lai uzzinātu, kas padara produktu profesionālā līmeni piemērotu lietotājiem un lai izstrādātu produktus atbilstoši šim prasībām. Philips Pro matu fēns ar 2300 W jaudu ātrai žāvēšanai, samazinot matu bojājumus par 25% – to garantē novatoriskas un unikālas **Style & Protect šauras uzgaļa** ierīces (iesmiguļa patenta pieteikums), kas novērš matu pārkaršanu, saglabājot tikpat lielisku ieveidošanas sniegumu. Ceram, ka izbaudīsiet Pro matu fēna izmantošanu ilgā laika periodā!

Style & Protect šauris uzgalis

Novatoriskais un unikālais **Style & Protect šauris uzgalis** ir izstrādāts, lai nodrošinātu precīzu matu ieveidošanu ar 6 mm šauro uzgali, vienlaikus aprūpējot jūsu matus. Ievadojot matus ar šauro uzgali, tas pieķļūst ļoti tuvu matiem, dažreiz tiem pieskaroties. Tiek sasniegta līdz 180°C temperatūra, kas var bojāt matus, tos pārkarsējot. Style & Protect šaurā uzgaļa atloks tiek atvērts, kad mati kļūst pārāk karsti, samazinot karstumu un uzlabojot ieveidošanas jaudu.

3 Pārskats

① Šauru uzgaļis (8 mm)
② Vēsa gaisa poga
③ Temperatūras slēdzis
④ Gaisa plūsmas slēdzis
⑤ Karināšanas cilpa
⑥ Gaisa pievades režģis
⑦ Style Protect šauru uzgaļis (6 mm)

4 Izžāvējiet matus

Matu sagatavošana:

- Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri, rūpīgi izskalojiet.
- Saudzīgi nosusiniet matus ar dvieli, lai noņemtu lieko mitrumu.
- Žāvējiet matus ar fēnu, izmantojot suku ar platiem zobiņiem. Pārliecinieties, vai jūsu mati ir gandrīz sausi un nav sapinušies.

1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
• Koncentrētai žāvēšanai piestipriniet fēnam šauro uzgali (① vai ⑦).
2 Noregulējiet temperatūras slēdzi (③) un gaisa plūsmas slēdzi (④) vēlamajās pozīcijās. Nospiediet un turiet nospiestu ❄ aukstās gaisa plūsmas pogu (②), lai iegūtu aukstu gaisa plūsmu frizūras nofiksēšanai.

Slēdzis	Iestādījums	Funkcija
Temperatūra	⫽ karsta	Slapju matu ātra žāvēšana
	⟲ termoaizsardzība	Žāvējiet matus ar nemainīgu saudzējošu temperatūru
	● aukstā gaisa plūsma	Saudzīgi žāvējiet matus, līdz tie ir gandrīz sausi, lai iegūtu mirdzumu
Gaisa plūsma	II	Spēcīga gaisa plūsma ātrai biezu matu žāvēšanai
	I	Saudzīga gaisa plūsma plānu matu ieveidošanai
	○	Izslēgt

↳ Ja ierīce ir ieslēgta, joni tiek automātiski un nepārtraukti izdalīti, samazinot sprogošanas un nodrošinot papildu mirdzumu.

Lai izžaisnotu matus (1. att.)

1 Sadaliet matus šķipsnās un nofiksējiet ar matu sprādzi. Sāciet no matu apakšas un žāvējiet pa vienai šķipsnai.
2 Izmantojot apaļu suku, virziet šauro uzgali matu garumā no sakņēm līdz galiem ar pilnu nostiepumu, lai iegūtu vislabāko rezultātu.
3 Kad saknes ir sausas, sāciet žāvēšanu no vidusdaļas. Sagrieziet plaukstas un sukājiet matus virzienā no galvas ādas, lai saglabātu nostiepumu.
Padomi: matu fēnam vienmēr jābūt virzītam uz leju, veicot žāvēšanu no sakņēm. Sukājot matus, jūs varat noliekties uz priekšu, lai samazinātu nogurumu.
Atkārtojiet 1.-3. darbību, lai iztaisnotu atlikušos matus, līdz tie ir pilnībā sausi.
4 Lai iegūtu noturīgu rezultātu, nospiediet un turiet nospiestu ❄ aukstā gaisa plūsmas pogu (②), lai ieveidotu matus.
Padomi: jo lielāka suka, jo lielāku matu šķipsnu varat iztaisnot, kā arī varēsiet ātrāk izžāvēt matus.

Lai ieveidotu lokas (2. att.)

1 Sadaliet matus šķipsnās un nofiksējiet ar matu sprādzi. Sāciet no matu apakšas un žāvējiet pa vienai šķipsnai.
2 Iztaisnojiet matus (skatiet 1. att. "**Lai iztaisnotu matus**"), līdz esat sasniedzis matu galus. Ar nelielu plaukstas kustību pavērsiet suku par pusapgriezienu uz iekšpusi (vai ārpusi), lai ieveidotu lokas.
3 Turiet matu fēnu tuvu matu galiem 3 līdz 4 sekundes un pēc tam atlaidiet matus.
Atkārtojiet 1.-3. darbību pārējiem matiem.
4 Lai iegūtu noturīgu rezultātu, nospiediet un turiet nospiestu ❄ aukstā gaisa plūsmas pogu (②), lai ieveidotu matus.

Pēc lietošanas:

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Lai atvienotu šauro uzgali (① vai ⑦), noņemiet to nost no matu fēna.

Piezīme: lūdzu, uzmanieties, ja šaurais uzgalis ir karsts.

4 Pagrieziet gaisa iepūdes režģi (④), lai izņemtu matus un putekļus.
5 Notīriet ierīci ar mitru drānu.
6 Uzglabājiet savu Philips Pro matu fēnu drošā un sausā vietā, kur nav putekļu. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (⑤).

5 Garantija un serviss

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.
2 gadu garantija plus 3 gadi, ja reģistrējat produktu tiešsaistē 3 mēnešu laikā kopš iegādes brīža.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu, włosami itp.
- Ze względów bezpieczeństwa oddaj uszkodzony przewód sieciowy do wymiany do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.
- Wkładanie metalowych przedmiotów w kratki jest niebezpieczne i może doprowadzić do porażenia prądem.
- Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu powietrza.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Poziom hałasu: Lc = 84 dB [A]

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Środowisko

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

2 Wstęp

Seria produktów Philips Pro została opracowana z myślą o najwyższej wydajności przy jednoczesnej dbałości o włosy. Działaliśmy we współpracy z czołowymi stylistami, dzięki czemu mogliśmy dowiedzieć się, co sprawia, że produkt ma dla klientów profesjonalny charakter. Pozwoliło nam to opracować nasze produkty zgodnie z ich sugestiami. Suszarka Philips Pro o mocy 2300 W przeznaczona do szybkiego suszenia powoduje o 25% mniej uszkodzeń włosów, jest możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskiego **koncentratora Style & Protect** (oczekuje na patent), który pozwala uniknąć przegrzewania włosów przy zachowaniu tych samych doskonałych możliwości w zakresie układania włosów. Życzymy długiego i przyjemnego korzystania z suszarki Philips Pro!

Koncentrator Style & Protect

Wyjątkowy, nowatorski **koncentrator Style & Protect** został opracowany, aby umożliwić precyzyjne modelowanie włosów z wykorzystaniem koncentratora 6 mm przy jednoczesnym zapewnieniu włosom ochrony. Podczas układania włosów z użyciem wąskiego koncentratora zbliża się on do włosów, czasami nawet ich dotykając. Temperatura wzrasta wówczas do poziomu nawet 180°C i szkodzi włosom w wyniku ich przegrzewania. Koncentrator Style & Protect powoduje, że klapka otwiera się, gdy włosy są zbyt mocno nagrzane, dzięki czemu uwalniany jest nadmiar ciepła i możliwe jest skuteczniejsze układanie włosów.

3 Opis

① Koncentrator (8 mm)
② Przycisk zimnego nadmuchu
③ Przełącznik temperatury
④ Przełącznik regulacji strumienia powietrza
⑤ Uchwyt do zawieszania
⑥ Kratka wlotu powietrza
⑦ Koncentrator Style & Protect (6 mm)

4 Suszenie włosów

Przygotowanie włosów:

- Umyj włosy szamponem i nałóż na nie odżywkę, a następnie dokładnie je spłucz.
- Delikatnie osusz włosy ręcznikiem, aby usunąć z nich nadmiar wody.
- Wysusz włosy suszarką, korzystając ze szczotki z szeroko rozstawionymi ząbkami. Upewnij się, że włosy są prawie suche i niesplątane.

1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
• W celu precyzyjnego suszenia załóż koncentrator (⑦ lub ⑥) na suszarkę.
2 Ustaw przełącznik temperatury (③) i przełącznik regulacji strumienia powietrza (④) w odpowiedniej pozycji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego nadmuchu ❄ (②), aby uzyskać chłodny strumień powietrza utrwalający fryzurę.

Przełącznik	Ustawienie	Funkcja
Temperatura	⫽ Wysoka temperatura	Szybkie suszenie mokrych włosów
	⟲ Delikatne suszenie	Suszenie włosów strumieniem powietrza o stałej, łagodnej temperaturze
	● Zimny nadmuch pielęgnacyjny	Delikatne suszenie włosów; nadaje połysk prawie całkowicie wysuszonym włosom
Nadmuch	II	Silny strumień powietrza zapewniający szybkie suszenie grubych włosów
	I	Delikatny strumień powietrza do układania cienkich włosów
	○	Wyłączanie

↳ Przy włączonym urządzeniu jony są uwalniane automatycznie i bez przerwy. Funkcja jonizacji pozwala zapanować nad skręcającymi się włosami i nadać im dodatkowy blask.

Prostowanie włosów (rys. 1)

1 Podziel włosy na pasma i zepnij je tak, aby nie przeszkadzały w odpowiednim działaniu. Zacznij od dolnej części włosów. Susz włosy po jednym pasmie.
2 Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przesuwaj koncentrator wzdłuż napiętych włosów, w kierunku od nasady do końcówek, korzystając z okrągłej szczotki.
3 Gdy włosy będą suche u nasady, zacznij suszyć ich środkowy odcinek. Zegnij nadgarstki i przesuwaj szczotką od wewnątrz, aby napiąć włosy.
Wskazówki: Podczas suszenia w kierunku od nasady do końcówek suszarka powinna być zawsze skierowana w dół. Możesz pochylić się do przodu podczas szczotkowania włosów, aby uniknąć zmęczenia.
Powtórz czynności 1–3, aby wyprostować resztę włosów i całkowicie je wysuszyć.
4 Aby ułożyć trwałą fryzurę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego nadmuchu ❄ (②).
Wskazówki: Im większa szczotka, tym większe pasma włosów można na niej prostować i tym szybciej można wysuszyć włosy.

Podwijanie/wywijanie włosów (rys. 2)

1 Podziel włosy na pasma i zepnij je tak, aby nie przeszkadzały w odpowiednim działaniu. Zacznij od dolnej części włosów. Susz włosy po jednym pasmie.
2 Prostuj włosy (patrz rys. 1 „**Prostowanie włosów**") na całej długości. Zegnij lekko nadgarstek i skieruj szczotkę o pół obrotu do wewnątrz (lub na zewnątrz), aby podwinąć lub wywinąć włosy.
3 Przytrzymaj suszarkę blisko końcówek włosów przez 3–4 sekundy, a następnie odsuń ją.
Powtórz czynności 1–3, aby ułożyć resztę włosów.
4 Aby ułożyć trwałą fryzurę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego nadmuchu ❄ (②).

Po użyciu:

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Zdejmij koncentrator (① lub ⑦), zsuwając go z suszarki.

Uwaga! Zachowaj ostrożność, gdy koncentrator jest gorący.

4 Obróć kratkę wlotu powietrza (⑥), aby usunąć z urządzenia włosy i kurz.
5 Wyczyść urządzenie zwilżoną szmatką.
6 Przechowuj suszarkę Philips Pro w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (⑤).

5 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.
2 lata gwarancji plus dodatkowe 3 lata w przypadku rejestracji produktu przez Internet w ciągu 3 miesięcy od zakupu.

Română

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească pentru câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verificați grilajul pentru a vă asigura că nu este blocat cu puf, păr etc.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.
- Introducerea de obiecte metalice în grilaje reprezintă un pericol și poate cauza șoc electric.
- Nu blocați niciodată grilajul pentru aer.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la o sursă de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția este anulată.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteptați ca acesta să se răcească complet.

Nivel de zgomot: Lc=84 dB[A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Mediu

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.
Când simbolul reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene 2012/19/UE.
Vă rugăm să aflați informații despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.
Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dvs. vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

2 Introducere

Gama Philips Pro a fost creată pentru a vă oferi cea mai bună performanță, având în același timp grijă de părul dvs. Am lucrat împreună cu stiliști renumiți pentru a afla ce face un produs profesional pentru consumatori și pentru a dezvolta produsele în consecință. Uscătorul Philips Pro cu 2300 W pentru uscare rapidă cu 25% mai puțină deteriorare atunci când vă uscați părul - grație **concentratorului Style & Protect** inovator și unic (brevet în așteptare), care împiedică supraîncălzirea părului în timp ce păstrează aceeași coafare excelentă. Sperăm că veți utiliza cu plăcere uscătorul Pro pentru o perioadă lungă de timp!

Concentrator Style&Protect

Concentratorul Style & Protect inovator și unic a fost inventat pentru a permite coafarea precisă cu un concentrator de 6 mm, protejând în același timp părul. Când coafați părul cu un concentrator subțire, acesta se apropie foarte mult de pământ, uneori atingându-l. Se acumulează căldură de până la 180 °C, deteriorând părul prin supraîncălzire. Trapa concentratorului Style & Protect se deschide automat când părul devine prea fierbinte, eliminând căldura excesivă și împiedicând puterea de coafare.

3 Imagine ansamblu

① Concentrator (8 mm)
② Buton pentru jet de aer rece
③ Comutator pentru temperatură
④ Comutator pentru debit de aer
⑤ Agățătoare
⑥ Grilajul orificiului de intrare a aerului
⑦ Concentrator Style Protect (6 mm)

4 Uscați-vă părul

Pregătire pentru părul dvs.:

- Spălați-vă părul cu șampon și balsam și clătiți-l temeinic.
- Uscați-vă delicat părul cu un prosop pentru a îndepărta excesul de umezeală.
- Uscați-vă părul cu o perie cu dinți rari. Asigurați-vă că părul este apropie uscat, fără fire încurcate.

1 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
• Pentru uscare precisă, atașați concentratorul (① sau ⑦) la uscător.
2 Reglați comutatorul pentru temperatură (③) și comutatorul pentru debit de aer (④) în poziția dorită. Mențineți apăsat ❄ butonul jet de aer rece (②) pentru debit de aer rece pentru fixarea coafurii.

Comutator	Poziție	Funcție
Temperatură	⫽ Fierbinte	Uscați rapid părul ud
	⟲ Protecție termică	Uscați-vă părul la temperatură constantă de îngrijire
	● Îngrijire rece	Uscați-vă delicat părul atunci când este apropie uscat pentru a capta strălucirea
Flux de aer	II	Debit de aer puternic pentru uscarea rapidă a părului cu fir gros
	I	Debit de aer delicat pentru coafarea părului cu fir subțire
	○	Oprire

↳ Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat și continuu ioni, reducând aspectul creț și oferind un plus de strălucire.

Pentru a vă îndrepta părul (Fig. 1)

1 Împărțiți părul în șuvițe și prindeți-l cu agrafe. Începeți de la baza părului și uscați câte o șuviță o dată.
2 Utilizând o perie rotundă, deplasați concentratorul de-a lungul părului, de la rădăcini la vârfuri, întinzând complet pentru a obține cele mai bune rezultate.
3 Când părul din rădăcinile sunt uscate, începeți uscarea în porțiunea din mijloc. Răsuciți încheieturile mâinilor și periați dinspre scalp pentru a menține întinderea.
Sugestii: uscătorul de păr trebuie să fie întotdeauna îndreptat în jos în timpul uscării dinspre rădăcină. Vă puteți apleca în față atunci când vă periați părul pentru a preveni oboseala.
Repetați pașii 1-3 pentru a îndrepta restul părului până când este complet uscat.
4 Pentru a vă bucura de rezultate de durată, mențineți apăsat butonul ❄ Jet de aer rece (②) pentru a vă coafa părul.
Sugestii: cu cât aerul este mai mare, cu atât mai mare este șuvița de păr pe care o puteți îndrepta și cu atât mai repede veți putea usca părul.

Pentru a crea spirale (Fig. 2)

1 Împărțiți părul în șuvițe și prindeți-l cu agrafe. Începeți de la baza părului și uscați câte o șuviță o dată.
2 Îndreptați-vă părul (consultați Fig.1 „**Pentru a vă îndrepta părul**") până când ajungeți la vârful părului. Cu o ușoară răsucire a încheieturii mâinii, rotiți peria pe jumătate în interior (sau exterior) pentru a crea spirale.
3 Țineți uscătorul de păr aproape de vârful părului timp de 3 - 4 secunde, apoi eliberați-l.
Repetați pașii 1-3 pentru a coafa restul părului.
4 Pentru a vă bucura de rezultate de durată, mențineți apăsat butonul ❄ Jet de aer rece (②) pentru a vă coafa părul.

După utilizare:

1 Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
3 Pentru a deconecta concentratorul (① sau ⑦), trageți-l de pe uscătorul de păr.

Notă: vă rugăm să aveți grijă când concentratorul este fierbinte.

4 Periați gria de admisie a aerului (⑥) pentru a îndepărta firele de păr și praful.
5 Curățați aparatul cu o cârpă uscată.
6 Depozitați uscătorul de păr din gama Philips Pro într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de agățătoare (⑤).

5 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu, sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.
Garanție de 2 ani, plus 3 ani atunci când înregistrați produsul online, în termen de 3 luni de la achiziție.

Русский

Фен
Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

1 Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решетка не засорена пылью, волосами и т.п.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- Не вставляйте металлические предметы в решетку прибора — это опасно для здоровья и может вызвать поражение электрическим током.
- Никогда не блокируйте вентиляционные решетки.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не наматывайте сетевой шнур на прибор.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему полностью остыть.

Уровень шума: Lc = 84 дБ [A]

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Защита окружающей среды

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что оно соответствует директиве Европейского Парламента 2012/19/EU. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предот